

US ELEKTRONİK GÜVENLİK ve OTOMASYON

US ELK. ELEKTRONİK İLTİŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.uselektronik.com

e-mail:us@uselektronik.com

SİSTEMİ KURMAK

Normal şartlarda sistemin kurulması için ortamda kimsenin olmadığı var sayılır. Dedektörler herhangi bir şey algılamadığı durumlarda **status** veya **ready** yeşil ışığı yanar. Bu sistemi kurabileceğiniz anlamına gelir. Bu ışık yanıyorken, şifrenizi giriniz. Sistem kurulmaya başlayacaktır. Eğer çıkış için bir gecikme verilmişse, bu süre sonunda sistem kendini kuracaktır. Bu süre, sonuna kadar keypadden sesli uyarı duyacak ve kırmızı **arm(armed)** ışığı yanacak, **ready** ışığı yanıp, sönmeye başlayacaktır. Gecikme süresinin bitiminde sistem kendini kurduğunda, **Arm** ışığı sürekli yanacak ve sesli uyarı kesilecektir. Bazı keypadlerde **Ready** veya **status** yerine ok.(check) Sembolü **Arm** yerinde asma kilit sembolü kullanılmaktadır.

SİSTEM KURULUMUNU KAPATMAK

Sistemi şifrenizi girerek devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer giriş gecikmesi verilmişse, bu süre sonuna kadar keypadden sesli uyarı duyacaksınız, süre bitmeden şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Eğer şifrenizi giremedinizse, sistem alarm durumuna geçecektir. Herhangi bir alarm anında sisteminizi durdurmak için şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır.

ALARM HAFIZASI (MEM)

Sistem kurulu iken alarm durumu oluşmuşsa (alarm çalmış ise) keypaddeki **mem** ışığı yanacaktır. Hangi bölgeden alarm görüldüğünü anlamak için **mem** tuşuna basarak, (bu tuş yanıp, sönmeye başlayacaktır) keypad üzerindeki sayı tuşlarından alarm gelen bölgenin numarası yanacaktır. **Clear** tuşuna basarak **mem** ışığının yanmasını söndürebilirsiniz.

ANA ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Spectra paneller için

Enter tuşuna basınız, şu anki şifrenizi giriniz, **001** yazınız, yeni şifrenizi Giriniz **clear** tuşuna basınız.

Enter / 1 2 3 4 / 0 0 1 / 4 3 2 1 / Clear

(Bu şifre Ana şifredir; Kesinlikle unutulmaması gerekir.)

Esprit paneller için

Enter tuşuna basınız, şu anki şifrenizi giriniz, **00** yazınız, yeni şifrenizi Giriniz **Enter, Enter** tuşuna basınız.

Enter / 1 2 3 4 / 0 0 / 4 3 2 1 / Enter / Enter

(Bu şifre Ana şifredir; Kesinlikle unutulmaması gerekir.)

BAYPASS (BYP) YAPILMASI

Sistemi kurduğunuzda, kurulmasını istemediğiniz dedektörleri devre dışı bırakmak için aşağıdaki işlemleri uygulamalısınız.

BYP tuşuna basınız, şifrenizi giriniz, **BYP** ışığı yanıp sönecektir; baypass yapmak istediğiniz bölge numaralarını tuşlayınız, bu ışıklar yanacaktır. **Enter** tuşuna basınız. **BYP** ışığı sabit yanık kalacaktır. Sistemi ilk kurduğunuzda, baypasslı dedektörler alarm vermeyecektir. Sistem kurulu-

mu kapatıldıktan sonra baypass işlemide iptal olacaktır. Tekrar baypass yapmak istenirse, yukarıdaki işlemler tekrar yapılmalıdır. Örnek olarak İki ve dört nolu bölgeleri baypass yapalım

BYP / 1 2 3 4 / 2 4 / Enter